

Cómo cambiar la contraseña del usuario supervisor en el NBG4604

Desde el interfaz web se puede cambiar la contraseña del usuario “admin”, pero no se puede cambiar la contraseña del usuario “supervisor”.

El siguiente procedimiento permite poder cambiar la contraseña del usuario “supervisor”:

- 1.) Acceda al interfaz web de configuración de su NBG4604
- 2.) Vaya al menú **Maintenance > Tools > Configuration**.
- 3.) Pulse sobre el botón “**Download**” dentro de “**Download Current Configuration**”
- 4.) Pulse el botón “**Save File**” en el siguiente popup que le aparezca para guardar el fichero de la configuración a su PC con extensión “.cfg”.
- 5.) Abra el fichero de configuración y busque por la palabra “**supervisor**”, y edite el valor de la contraseña indicada y guarde el fichero resultante.
- 6.) Ejecute el comando “**ftp 192.168.1.1**” desde una ventana de símbolo de sistema para establecer una sesión ftp con su NBG4604.
- 7.) Lóguese con los datos por defecto (**admin/1234** o **supervisor/supervisor**).
- 8.) Utilice el comando “**put default_configure.cfg**” para cargar el fichero de configuración. (Donde “default_configure.cfg” será el nombre del fichero resultante con la contraseña de supervisor modificada).
- 9.) El dispositivo NBG4604 se reiniciará automáticamente, y quedará iniciado con la configuración que hemos subido, con la contraseña del usuario “**supervisor**” modificada.

Para verificar que el cambio ha sido realizado bastará con loguearse en el dispositivo con los datos introducidos.